
JVC

アクティブサブウーハーシステム 型 **CS-BB2**



一お買い上げありがとうございます

⚠ご使用の前に

この「取扱説明書」と「安全上のご注意」、「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

LVT1477-001A

カーステレオを楽しむエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。

とくに静かな夜間の場合、小さな音でも通りやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがあります。車の周囲に十分配慮して適度な音量に心がけ、快い生活環境を守りましょう。

ご相談や修理は

ビクター製品についてのご相談や修理のご依頼は、 お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください。

修理などのアフターサービスに 関するご相談 お買い物相談や製品についての全般的なご相談 JVCカーAV お客様ご相談センター

別紙の 「JVCカーAV 製品 サービス窓口案内」を ご覧ください。 **[1** 0120-977-846 (フリーコール) FAX (027) 254-8927

受付時間 10:00~18:00 (土、日、祝日、当社休日を除く)

〒371-8543

群馬県前橋市大渡町一丁目10番地の1

●ご相談窓口におけるお客様の個人のお取り扱いについては、「保証と アフターサービス」の項をご覧ください。

ビクターインターネットホームページアドレス http://www.victor.co.jp/カーAV機器ホームページアドレス http://www.jvc-victor.co.jp/car/

JVC

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

絵表示について「

この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。 これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

♠ 警告

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする と、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容 を示しています。

企注意

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをする と、傷害を負ったり物的損害が想定される内容を示 しています。

●絵表示の説明

注意をうながす記号





手をはさまれないよう注意

行為を禁止する記号







行為を指示する記号



企警告

本機は DC12V マイナスアース車専用です。



・大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などの **24V** 車で使用しないでください。火災・故障の原因となります。

マイナス

配線作業中は、バッテリーの一端子のコードを外す。



・ショート事故による感電やけが、火災の原因となります。

電源リード線の被覆を切って、他の機器の電源コードを接続することは絶対にしない。



・リード線の電流容量をオーバーし、火 災・感電の原因となります。

本機を、前方の視界を妨げる場所やステアリング、シフトレバー、ブレーキペダル等の運転操作を妨げるなど運転に支障をきたす場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない。



・交通事故やけがの原因となります。

車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類、タンク、電気配線などの位置を確認の上、これらと干渉や接触することがないよう注意して行う。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施す。



・交通事故や火災の原因となります。

車体のボルトやナットを使用して本機を取り付ける場合は、ステアリング、ブレーキ系統、またはタンクなどの保安部品のビスは絶対に使用しない。



·これらを使用しますと制動不能や発火 の原因となります。

車体のボルトやナットを使用してアース線を接続するときは、ステアリングやブレーキ系統等の保安部 品のビスは絶対に使用しない。



事故の原因となります。

魚警告

コード類は、取付説明書または取扱説明書の指示に 従い、運転操作の妨げとならないよう、まとめてお く。



ステアリングやシフトレバー、ブレー キペダルなどに巻き付くと事故の原因 となります。

本機を分解したり、改造しない。



・事故・火災・感電・故障の原因となり ます。

分解禁山

自動車を運転中に音量調節等の操作をしない。



· このような操作は、必ず安全な場所に 車を停車させてから行ってください。

音が出ないなどの故障や異常のままで使用しない。



万一、故障や異常(異物が入った・水がかかった・煙が出る・変な匂いがするなど)が起こったら、すぐに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用すると、事故・火災・感電の原因となります。

ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用する。



・規定容量以上のヒューズを使用すると、火災・故障の原因となります。

^ 注意

本機の取り付け・配線には、専門技術と経験が必要です。



・安全のため必ずお買い上げの販売店に 依頼してください。

必ず付属の部品を指定通り使用する。



・指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして事故やけがの原因となることがあります。

雨が吹き込むところなど、水のかかるところや湿気やほこりの多いところへの取り付けは避ける。



本機に水や湿気、ほこりが混入します と発煙や発火の原因となることがあり ます。

振動の多いところなど、しっかり固定できないところへの取り付けは避ける。



外れて事故やけがの原因となることがあります。

運転中の音量は、車外の音が聞こえる程度で使用 する。



・車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。

本機の通風孔や放熱板をふさがない。



・通風孔や放熱板をふさぐと内部に熱が こもり、火災の原因となることがあり ます。

本機を不安定なところに取り付けない。



・正しい設置を行わないと、事故や故障の原因となることがあります。

正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。



接続が終わったら車のブレーキランプ、ホーンなどが正常に動作することを確認してください。

車体やねじ部分、シートレール等の可動部に配線をはさみ込まないよう注意する。



・断線やショートにより、事故・感電・ 火災・故障の原因となることがあります。

本機を車載用以外には使用しない。



感電やけがの原因となることがありま す。

位相合わせと音量調節

・低音の多い音楽 CD 等をテスト再生し調節します。


本体

ローパスフィルター **L.P.F.スイッチ**接続するカーステレオ等にローパスフィルター機能があるときは、「OFF」に切換えます。

PHASE (位相合わせ) スイッチ

リアおよびフロントスピーカーと一緒に鳴らした とき、低音が豊かに聞こえる方に切換える。

リモコン



< ワンポイントアドバイス >

- リモコンを接続しない場合、本機の音量は最大に固定されます。
- 5.1ch出力やサブウーハー出力などカーステレオ側でレベル調 節が可能なときは、リモコンを接続しなくても使用できます。

<お知らせ>

下記の状態以外で使用すると、低音域が過大入力となり、音が割れたり故障の原因となります。

● 接続するカーステレオ等の音質調節は、全てフラットの状態で お使いください。

・ラウドネスコントロール : **OFF**(切)・BASS(低音) : フラット・グラフィックイコライザー : 低域をフラット

● スピーカー入力端子を使う場合は、**60W/CH**以下の出力のカーステレオまたはパワーアンプと接続してください。

● LINE IN端子を使う場合は、2V以下のライン出力端子と接続 してください。

ご注意

■ 設置上の注意

本機はアクティブサブウーハーシステムです。 安全でしかも快適にご使用いただくために、次の点にご注意 ください。

● 走行中の振動などで、取り付けねじが 緩むと大変危険です。 本機をシャーシー等に取り付ける場合 は、付属の取り付けねじを使用し、しっ

かり固定してください。



◆本機を両面テープで固定したり、後部 座席に置いて使用しないでください。 このような安全性を無視した使いかた は、非常に危険です。



取り付け作業を始める前に、必ずバッテリーのマイナス○端子のコードを外しておいてください。



カーステレオと接続する場合には、 カーステレオの「取扱説明書」も併せて ご参照ください。



■ お手入れ


表面が汚れたときには、柔らかい布でから拭きをしてください。アルコール、シンナー、ガソリンなどの揮発性のものやカーワックスが付着すると、塗装がはげたり変化する原因となります。



■ ヒューズの交換について

本機のヒューズは 10A です。

交換してもすぐ切れるときは、お買い上げの販売店にご相談く ださい。



主な仕様 -本機の仕様および外観は、改善のために予告なく変更することがあります。

種 類:密閉型アクティブサブウーハー(アンプ内蔵)

使用スピーカー:14cm コーン型

入 力 端 子:LINE IN (1系統)、0.19V/25kΩ

スピーカー入力(1系統)、3.7V

アンプ部最大出力:60W + 60W(インピーダンス $2\Omega + 2\Omega$)

カットオフ周波数:110Hz(L.P.F. スイッチ「ON」、

- 12dB/oct ローパスフィルター)

再生周波数帯域:20Hz~200Hz(L.P.F. スイッチ「ON」)

20Hz~500Hz (L.P.F. スイッチ「OFF」)

出力音圧レベル:88dB/m (ライン入力 0.03V 時)

レベルコントロール: −50dB ~ 0dB (センター) ~+ 10dB

電 源 電 圧:DC14.4V (11V~16Vで使用可能)

マイナスアース車用


外 形 寸 法:幅290mm×高さ60.5mm×奥行200mm

質 量:2.1kg (付属品含まず)


付属品 ————————————————————————————————————
・ リモコン (コードの長さ 3m) ······· 1
●電源コード (長さ 3m)
● スティ (取付金具) 4
●タッピングネジ (φ4×16mm)4
■コネジ (φ4×20mm)4
● マジックテープ 4
● 両面テープ
■コードコネクター
ワイヤークランプ
•

寸法図

リモコン



本体



単位:mm

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入 をお確かめのうえ、販売店から受取っていただき内容 をよくお読みの後、大切に保管してください。

> ----- 保証期間 -----お買い上げの日から 1 年間

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、**お買い上げの販売店**または別紙の「JVCカーAV 製品サービス窓口案内」をご覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

持込修理

この**取扱説明書**と別紙の**取付説明書**に従ってお調べください。それでも正しく動作しないときは、使用を中止し、**お買い上げの販売店**に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したCDやMDなどのメディアも、一緒にご持参ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

お買い上げ日 (便利メモ お買い上げ店名 ☆() -

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- 次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - (2) 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

お願い

◆本機の故障および不具合等により、利用の機会を逸したために発生した損害等の補償についてはご容赦ください。